

MOTEUR TORP TM25.

Le moteur TM25 a été développé pour les contrôleurs SurRon Light Bee et Torp, avec la possibilité d'être associé à d'autres marques de contrôleurs. Si vous l'utilisez avec d'autres marques de contrôleurs, contactez ces fabricants de contrôleurs si vous avez besoin d'aide pour le configurer.

Comment l'utiliser avec les contrôleurs Torp :

- Une fois le moteur installé sur le vélo et connecté au Torp Contrôleur (TC500 ou TC1000), connectez-vous à l'application Torp
- Visitez le 5ème écran de l'application Torp et accédez au CALIBRAGE
- Démarrez l'ASSISTANT DE CONFIGURATION et sélectionnez le TM25 parmi les options présentées
- Suivez l'assistant d'étalonnage pour que tout soit configuré correctement

IMPORTANT :

- L'écrou est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (contrairement au moteur Stock SurRon, où l'écrou est dans le sens des aiguilles d'une montre). Tenez-en compte lors de l'installation.

